

Zubehör

Geschrieben von: Manager

Freitag, den 31. Juli 2009 um 13:40 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. November 2009 um 21:35 Uhr

Zubehör

Geräteträger mit Rückschlagventil, Sicherheitsventil und Manometer



-

- Das Manometer wird zur Überwachung der Druckluftanlage benötigt. Fehler (zu hoher oder zu niedriger Druck) können so schnell erkannt und behoben werden
- Das Sicherheitsventil dient zum Schutz des Kompressors und zur Einhaltung des maximalen Betriebsdruckes
- Das Rückschlagventil verhindert, dass das Fördergut in den Kompressor gelangen kann. Durch zusätzliche

Zubehör

Geschrieben von: Manager

Freitag, den 31. Juli 2009 um 13:40 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. November 2009 um 21:35 Uhr

Verrippung wird die Druckluft gekühlt. Dies begünstigt die spätere Kondensatbildung und Abscheidung

- Alle Geräte werden auf einem Geräteträger montiert. Dies erleichtert den Einbau und verhindert falsche Montage. Um Korrosion zu vermeiden, gibt es eine verzinkte und eine VA-Ausführung